

Montageanleitung

Serie SBK

Dachrandabschluss für alle Anschlussstreifen



Allgemein

Für Dachbahnen von 1,2 – 5 mm, Flachdachrichtlinien des ZVDH beachten. Befestigungsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.

Je Langloch 6 x 20 mm eine Schraube 5 x 40 mm und Unterlegscheibe. Lochabstand 400 mm. Nach DIN 18339 und DIN 18360 sind nur feuerverzinkte Schrauben oder Edelstahlschrauben zulässig.

Stoßfugentabelle

Verlegetemperatur*	Dehnungsfuge 5 m Blende
0° C	11,0 mm
+ 10° C	10,0 mm
+ 20° C	9,0 mm
+ 30° C	8,0 mm
+ 40° C	7,0 mm
+ 50° C	6,0 mm

* Eigentemperatur der Profile

Montage

1. Ecke gefluchtet montieren
2. Stoßfugenblech einsetzen. Stoßfugentabelle beachten!
3. Weitere Profile montieren
4. Anschlussstreifen am äußeren Profilrand ausrichten. Überstand 1 – 2 cm.
5. Anschlussstreifen bis in den Profilrand einlegen. Hinweis: mind. 300er Anschlussstreifen verwenden
6. Klemmprofil ansetzen und einrasten. Es werden 3 Klemmstücke von 200mm auf einem Meter Blende benötigt.
7. Je nach Dicke der verwendeten Anschlussmaterialien (z.B. Schweißbahnen), bleibt die Rasterung teilweise sichtbar.

