



Montageanleitung Hausgürtel® Fix-Ecke

Attraktive Brüstungsabdeckung in zeitlos-moderner Pearls-Beschichtung

Benötigte Hilfsmittel/Werkzeuge

Akkuschrauber

Montage



1 Montage der Eckhalter, siehe Montageanleitung Hausgürtel®.



2 Montage der Fix-Ecke: Der 3 Meter lange Schenkel wird Fassadenseitig eingehängt.



3 Anschließend wird die Fix-Ecke nach innen eingedreht und auf die Halter geklipst.



4 Der einseitig ausgesparte Fixeckenhalter wird nun in den offenen Bereich der Ecke eingeschoben und fixiert.



5 Die Schutzfolie ist nach der Montage umgehend zu entfernen, Schnittkanten sind bei pulverbeschichteten Adeckungen zwingend gegen Korrosion zu schützen.



6 Fertig!